

# Uhr einstellen

**Beitrag von „Tramp“ vom 5. Februar 2007 um 19:23**

Hallo zusammen,

an meinen Fragen merkt man bestimmt, dass ich noch nicht lange meinen Dicken habe. 

Ich habe das Bordbuch komplett gelesen, aber manche Dinge werden nicht ausführlich beschrieben. Wie z.B. das Einstellen der Uhr.

Zwischen dem Drehzahlmesser und der Temperaturanzeige ist ein kleiner Stellknopf für die Uhr. Man kommt direkt ins Menü – stimmt. Es blinkt auch kurz auf, aber wie stellt man dann die Uhr????

Ich habe auch unter Radio Navigation nachgelesen.

- Systemeinstellungen
- Uhr stellen
- Knopf drehen, drücken....

Hört sich alles gut an 😊 Bin auch im Menü, aber bei mir ist „Uhr stellen“ nicht hinterlegt, leuchtet nicht und deshalb habe ich keinen Zugriff. Irgendwas mache ich falsch. Kann mir jemand sagen was?????

Vielen Dank für eure Geduld und Ratschläge.

Harald