

Luftfederung

Beitrag von „Tramp“ vom 8. Februar 2007 um 13:45


Hallo Roland,

vielen Dank für den Hinweis. Es muss aber verschiedene Handbücher geben.

In meinem Handbuch **3.2** geht es um „**Fahren im Gelände**“ und auf Seite 18 (oben) um „**Graben überqueren**“.

Die Luftfederung wird bei mir im Handbuch **3.1** ab Seite 149 „**Niveauregelung**“ und auf Seite 150 „**Level wählen**“ alles beschrieben.

Dass man in den „**Ladelevel**“ nur bei geschlossener Tür kommt ist nirgends beschrieben.

Zum Glück gibt es die T-Freunde!!! Die helfen immer 

Harald