

# Reifenkontrollsystem

Beitrag von „Olaf“ vom 15. März 2007 um 10:25

[Zitat von Andrea V 10](#)

Ich bräuchte das ja nicht unbedingt aber im Cocpit leuchte immer die orange Lampe wie kann man die deaktivieren ???

Gruß Andrea

Hallo Andrea,

das ist leider nicht ganz durchdacht von VW (oder zumindest mit anderer Intention programmiert). Hatte das gleiche Problem. Auch wenn Du die RDK im Menü deaktivierst/ausschaltet, bleibt die Warnleuchte an. Sie zeigt dann anstelle der Warnung bzgl. des Messfehlers (wg fehlender Sensoren) die Warnung an, dass die RDK ausgeschaltet ist. So oder so bleibt die gelbe Lampe an.

Gruß  
Olaf