

Auto-Unlock mit Keyless Access

Beitrag von „FrankP“ vom 17. März 2007 um 19:41

[Zitat von Oswald 1968](#)

Hallo Frank,

hat leider einen Tag länger gedauert, sorry.

Hab das ganze bei meinem ausprobiert und!!!!

Du hast das ganze richtig verstanden. Leider geht die Auto-Unlock Funktion nicht wenn du den Zündschlüssel nicht im Zündschloß stecken hast.

Ich hab jetzt bei mir die Auto-Unlock Funktion im Komfort Menü abgeschaltet.

Sonst muss man beim aussteigen immer zwei mal am Griff ziehen.

Schon ein wenig komisch!!!

Gruß

Oswald

Alles anzeigen

Danke für die Bestätigung. Komisch finde ich's auch. Ich verstehe nicht, warum beim Ausschalten des Motors nicht automatisch die Entriegelung vorgenommen werden kann. Na ja, da haben sich die Ingenieure sicher wieder mal was dabei gedacht...

Viele Grüße,

Frank