

Tagesfahrlicht ausschalten?!

Beitrag von „bombelwatz“ vom 27. März 2007 um 10:51

Im mittleren Display neben dem Tacho kannst du im Stillstand mit Zündung an das Menü aufrufen.

Bei "Licht und Sicht" steht als 4. Punkt unter der Fußraumbeleuchtung der Punkt "Tagesfahrlicht". Häckchen raus machen und fertig. 🗨

Ben