

Lüftung/Klimaanlage bei Volllast "extrem" Laut

Beitrag von „Sittingbull“ vom 16. April 2007 um 10:10

Hallo Jörg,

wenn dich das laute Geräusch bei Volllast stört, kannst du auch individuell über die Tasten rechts und links die Stärke regeln, so umgehst du die Automatik-Funktion. Bei Druck auf den Automatik-Schalter wird diese wieder aktiviert.

Grüße von Stephan 