

Warnhinweis AHK im Kombiinstrument

Beitrag von „ghost75“ vom 4. Oktober 2004 um 09:58

Hallo zusammen,

ich bekomme von Zeit zu Zeit im Kombiinstrument eine **gelbe AHK** eingeblendet, meist im Zusammenhang mit dem "bitte Tanken" Symbol. Immer nur beim starten und wenn ich den Schlüssel dann abziehe und neu starte erscheint der AHK Hinweis nicht mehr.

Die abnehmbare AHK liegt allerdings fein säuberlich aufgeräumt im Kofferraum.

Was bedeutet diese Symbol, und hat das sonst noch jemand festgestellt?

Grüße Markus