

Lüftung/Klimaanlage bei Volllast "extrem" Laut

Beitrag von „Hagen“ vom 26. April 2007 um 13:35

[Zitat von GGue1313](#)

Der Dicke schaltet auch automatisch auf Umluft (und wird dadurch etwas lauter) wenn du die Tiptronic auf "R" gibst.
(steht so jedenfalls in der Anleitung)

Jein!

Das und das weiter unten genannte tut er nur, wenn die Umluftautomatik eingeschaltet ist. Das ist der Knopf in der Mitte.

Und bei Rückwärtsfahrt schaltet er nur dann auf Umluft, wenn innerhalb von 30 Sekunden nach dem Motoranlassen der Rückwärtsgang eingelegt wird.