


# Lüftung/Klimaanlage bei Volllast "extrem" Laut

Beitrag von „GGue1313“ vom 26. April 2007 um 14:11

[Zitat von Hagen](#)

**Jein!**

Das und das weiter unten genannte tut er nur, wenn die Umluftautomatik eingeschaltet ist. Das ist der Knopf in der Mitte.

Sorry, diese Taste ist bei mir immer "aktiv"! 

[Zitat von Hagen](#)

Und bei Rückwärtsfahrt schaltet er nur dann auf Umluft, wenn innerhalb von 30 Sekunden nach dem Motoranlassen der Rückwärtsgang eingelegt wird.

Mein Dicker ist da wohl anders;

Auch wenn eine längere Strecke unterwegs bin und dann den Dicken rückwärts einparke, höre ich sofort eine Veränderung in der Lautstärke der Lüftung;  
(Umluftbetrieb)

Sobald ich mit der Tiptronic wieder auf "D" gehe ist die Lautstärke der Lüftung normal; 