

HILFE - welcher Luftdruck bei 20 Zoll??

Beitrag von „Kong Racer“ vom 7. Mai 2007 um 22:10

Hallo,

immer die Reifen beobachten. Sind die Reifen im Innenbereich wie neu und die Reifen im Außenbereich stärker abgefahren, einfach den Luftdruck erhöhen. Eines sollte man aber sicherlich nicht vergessen, das Fahrverhalten wird sicherlich nicht besser. Ich fahre bei den 20 Zöllern jetzt 3,2 bar. Ich werde bei einem Reifenwechsel sicherlich auf Gas umsteigen. Das ganze Fahrzeug ist aber auch spürbar härter geworden.

Gruß 

Niels