


Batterie austauschen. Wie???

Beitrag von „darkdiver“ vom 14. Mai 2007 um 14:31

Hallo,

ganz wichtig, das Airbag zu deaktivieren für den Fahrer. Dann Sitz ausbauen, neue Batterie rein, Airbag wieder ins Lenkrad, Sitz wieder drauf, Steuergerät dran, Fehlercodes löschen und fertig ist die Laube. Geht alles ganz einfach und kannst du bestimmt alles @ home.... 

Mal im Ernst, ich würde an deiner Stelle zum Händler gehen.

Viele Grüße
Eric