

# Heckklappenschalter in Fahrertür

Beitrag von „micros“ vom 16. Mai 2007 um 08:52

OK, da versuche ich mich auch mal.

Mehrere Faktoren können für das ein oder andere Verhalten ausschlaggebend sein.

1. Wenn Autolock im Komfortmenü ausgeschaltet ist, ist der Kofferraum mit Öffnung des Fahrzeuges entriegelt und zugänglich. Unabhängig davon, ob der Motor an ist, der Schlüssel steckt,.....
2. Wenn im Komfortmenü Autolock/unlock aktiviert ist und die Einstellung für die Türen auf "Alle", ist das Fahrzeug mit anfahren (ich glaube schneller als 5km/h) verriegelt. Nun ist der Kofferraum nur noch mit dem Knopf zu entriegeln (Fahrer bleibt im Auto, Schlüssel steckt) oder wird vollautomatisch mit entriegelt, sobald der Fahrer den Schlüssel zieht. Ich glaube die Fahrertür muss noch nicht geöffnet werden (habe ich noch nicht getestet).
3. Wenn Unlock nicht aktiviert werden die Türen nur dort entriegelt, wo einer aussteigt. Der Rest bleibt verschlossen.



Leichte Verständnisprobleme und der Rest ist ggf. auch dem Bordbuch zu entnehmen 😊 . "Da werden Sie geholfen"

Gruß

Michael