

Automatisches Fahrlicht

Beitrag von „peter“ vom 29. Mai 2007 um 11:42

aufklärung wie folgt:

in der funktion tagfährlich an erscheint im display rechts ein symbol. bei einer tunneleinfahrt wird das komplette licht eingeschaltet (incl. instrumentenbeleuchtung) und das symbol erlischt. das ist alles.

wenn allerdings der modus der automatischen lichtsteuerung eingeschaltet ist gibt es verständlicherweise kein sysmbol, dann ist bei sonne einfach licht aus.

cu....peter:)