

# Automatisches Fahrlicht

**Beitrag von „Blackhawk“ vom 29. Mai 2007 um 15:31**

Bei meinem (GP) leuchtet bei Schalter in Stellung Tunnelsymbol im Tacho die grüne Kontroll-Leuchte.

Im Tunnel geht die Tachobeleuchtung an und das Symbol ist aus.

Kurvenlicht und LWR sind immer aktiv

Vergessen - Licht und Sicht hab ich drin

