

orig. Standheizung schaltet sich selbstständig ein

Beitrag von „Blackhawk“ vom 15. Juni 2007 um 19:35

Hallo Leute,

Konnte bereits einige Male folgendes beobachten:

Ich stelle den T ab (heißer Tag) und komme so nach ca. 1/2 bis 1 Stunde wieder zurück zum Wagen und die Standheizung läuft! 🤖

Nicht, daß die Standlüftung aktiv wäre sondern die Heizung!
Und das im Sommer wenn´s heiß ist.

Wie kann sich die eigentlich selbstständig einschalten?
Dachte, daß diese Funktion nur mit einem Solardach gekoppelt ist.
Hab auch diesbezüglich im Bordbuch nix gefunden.
Und einprogrammiert ist nix

Hat jemand eine Idee 🤔

