

orig. Standheizung schaltet sich selbstständig ein

Beitrag von „Manfred_W“ vom 16. Juni 2007 um 13:58

Günter

die Standheizung sollte doch nur unter +7 Grad arbeiten.

Ich habe die FB auf lüften umgeschaltet und verwende sie bei der derzeitigen Hitze sehr gerne (Schiebedach hinten hochgestellt und 10 Minuten vor Abfahrt die Standlüftung eingeschaltet - so ist die ärgste Hitze aus dem Wagen raus)

LG

Manfred