

automatische Lautstärke-Anpassung bei höheren Geschw.

Beitrag von „juma“ vom 24. Juni 2007 um 23:15

Servus,

[Zitat von elkam](#)

Hallo,

mal ne Frage, wo kann man, wenn's überhaupt möglich ist, die automatische Lautstärkeanpassung bei steigendem Lärmpegel (höheren Geschw.) einstellen?[...]

Die Funktion, die Du suchst, nennt sich GALA (**G**eschwindigkeits**a**bhängige **L**autstärke**a**npassung) und die Empfindlichkeit kannst Du unter "Einstellungen" vornehmen. Vermutlich wird dort der Balken nicht ganz in der Mitte sein 😄