


Er tropft...

Beitrag von „Stein“ vom 3. Juli 2007 um 20:02

Hallo

normalerweise läuft der Klimakompressor bei der Klimaautomatik nur wenn er gebraucht wird zur Kühlung, also nicht ständig, auch wenn die Klima eingeschaltet ist. 

Gruß
Eric