

Digitalkamera anschließen

Beitrag von „Kalli“ vom 19. Juli 2007 um 06:51

Rot und Scharz sind normalerweise Audiostecker (Lautsprecher) Video In oder Out ist ein gelber oder schwarzer mehrpoliger Stecker (Hi8).

Wahrscheinlich brauchst du einen Adapter, damit die Videosignale eingespeist werden können. Dazu meldet sich sicher noch jemand.

Gruß

Andreas