

Navi- / Radiolautstärke

Beitrag von „Snowman24“ vom 4. August 2007 um 18:30

Hallo,

vielleicht kann mir jemand von Euch helfen.
Das Navi-Handbuch habe ich schon komplett durchgelesen.

Wenn die Zielführung aktiviert ist und die nette Stimme des Navi's spricht, kommt es manchmal vor, dass die Radio- bzw. die CD-Lautstärke während der Ansage leicht abgesenkt wird und anschließend wieder angehoben wird. Leider passiert das bei ca. 100 Ansagen vielleicht gerade 2mal. Ansonsten bleibt der Radio-/CD-Ton gleich laut.

Was mache ich falsch?

Kann man das irgendwo einstellen, dass die Lautstärke bei einer Ansage immer abgesenkt wird?

Gruß
Marcus