

Navi- / Radiolautstärke

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 5. August 2007 um 15:52

Normalerweise wird das gerade Gehörte leiser, so lange die Ansage dauert. Die Einstellungen der Basislautstärken könnt ihr im Setup einstellen. Dort lässt sich auch die GALA-Lautstärke und die Eingangslautstärke (wenn das Gerät eingeschaltet wird) einstellen.

Was mich nachdenklich stimmt, ist die Angabe, dass es mal funktiniert und manchmal nicht. Das ist sehr merkwürdig.

Thomas