

# Navi- / Radiolautstärke

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 7. August 2007 um 19:56

[Zitat von MemphisStein](#)

Kannst Du auch nicht - gibt´s nix. 😊

So, ich war gerade noch mal in der Garage und habe bei meinem Navi nachgeschaut. Die Standard-Lautstärken stellt man ein, in dem man die Taste unter dem linken Drehregler drückt (das ist die mit den Noten drauf). Dann erscheint die Anzeige für Bass, Fader usw. Unten rechts steht "Lautstärke". Wenn man das auswählt, erscheint die Anzeige, in der man die einzelnen Werte für Navi, Telefon usw. einstellen kann.

Achtung: Gilt für das CD-Navi! Dürfte aber beim DVD-Navi zumindest ähnlich sein.

Thomas