

Heckklappe öffnet nicht

Beitrag von „vmax94“ vom 15. August 2007 um 15:03

Hi,

zu eurer Info wie man die Heck-Klappe einstellt:

per FS öffnen, dann in die gewünschte Neigung bringen (von Hand !) dann den Schalter an der Heck-Klappe (innen rechts) 4 Sekunden halten, bis die Blinker der Heckleuchte 'OK' geben.

Gruss

Bernd