

Heckscheibenheizung Audi TT Roadster

Beitrag von „Silberfuchs“ vom 24. August 2007 um 16:42

Prima, Jungs, jetzt sind wir der Sache doch schon näher gekommen.:D

@ Dietmar: Die Sache funktioniert folgendermaßen: Zündung ist schon aus, dann die Fahrertür öffnen (man will ja aussteigen), mittleren Knopf drücken und eine bis dahin unbemerkte rote Leuchtdiode im Kopf leuchtet auf. Jetzt ist - für den nächsten Schließ- bzw. Aktivierungsvorgang die Innenraumüberwachung abgeschaltet. Probier es aus, Dietmar. (BTW: steht auch in der Bedienungsanleitung, zumindest in der deutschen.)

[Günther](#): wenn es bei Dir nicht so wie oben beschrieben funktioniert, hast Du keine werksseitige Alarmanlage, tut mir leid. 🙄