

Anhängerkontrolleuchte - Blinken

Beitrag von „juma“ vom 28. August 2007 um 12:21

Servus,

[Zitat von bully](#)

[...]Vielmehr bekomme ich nach Verbindung der Stromversorgung Fahrzeug - Anhänger das Symbol für eine defekte Lampe angezeigt, obwohl am Fahrzeug selber und natürlich auch am Anhänger alles OK ist.[...]

...hast Du eine Nebelschlussleuchte am Anhänger verbaut? Eventuell liegt es daran, dass der Dickey prüft, ob diese verbaut ist und der Prüfstrom fließt ins Leere... 