

Nochmals FSE und Bluetooth

Beitrag von „bdsf2003“ vom 11. September 2007 um 14:01

Menü - System - Bluetooth und dann unterer Punkt "externer Simmodus" auf "ein. Dann sollte es gehen!

Grüße!

Björn