

Airbag

Beitrag von „DRE“ vom 28. September 2007 um 11:56

[Zitat von Dieter131](#)

Hallo T-King,

mit ist Spannung gemeint und das Diagnosegerät wird dann anzeigen ob die elektr. Spannung zu niedrig oder zu hoch ist.

Mit dem Airbag ist garnichts, aber wenn die Spannung nicht stimmt, kann er "eventuell" nicht ausgelöst werden. 🙄

Bei mir wurden Kontakte/Kabelanschlüsse getauscht. (Also wie bei Dir) Seit dem ist Ruhe.

Viel Glück, bei mir hat bisher keine Meldungen mehr gegeben. 🙄

Gruß

Dieter

Alles anzeigen

falls die gelbe "airbag leuchte" im drehzahlmesser fröhlich mitleuchtet ist das airbagsystem automatisch deaktiviert.....

jedenfalls laut meinem mechaniker

greez

DRE