

# Standheizung Funkrückmeldung

**Beitrag von „juma“ vom 14. Oktober 2007 um 11:35**

Servus,

eine Rückmeldung erfolgt über das Blinken der Leuchtdiode an der Fernbedienung. Wenn sie aus ist, leuchtet nichts. Wenn Du drauf drückst und das Signal kommt bis zum Auto, schickt die Anlage ein Bestätigungssignal und die Fernbedienung blinkt an der Diode. Dann weißt Du, dass die Anlage läuft. 🤖