

Funktion Standheizung

Beitrag von „Quaxi“ vom 14. Januar 2008 um 12:30

Habe eine Frage hinsichtlich des Webasto Nachrüstkits für Touareg V6-TDI für den werksseitigen Zuheizer.

Bei mir wurde vergangene Woche am Donnerstag dieser Kit eingebaut.

Voll Vorfreude wurde die Standheizung am Freitag in der Früh mit einer Vorwahlzeit von 20 min aktiviert - ich kam zum Auto und mußte feststellen, daß die Fahrzeuginnentemperatur nur unmerklich höher als die Außentemperatur war.:(

Nun meine Fragen:

- Wie lange lasst ihr die Standheizung laufen um eine „angenehme“ Innentemperatur zu erreichen z.B. Außentemperatur 0°C?
Da laut Betriebsanleitung empfohlen wird, daß die Laufzeit der Standheizung die gleiche Zeit betragen sollte wie die anschließende Fahrzeit. Da ich allerdings nur 10 min ins Büro habe und mir 10 min Heizzeit zu gering erscheinen, wurden ohnehin von mir bereits 20 min als Heizdauer gewählt.
- Mir ist aufgefallen, daß bei der Verwendung der Standheizung keine Auspuffgase aus dem Zuheizer entweichen. Bei „normalen“ betrieb qualmt der Zuheizer und das fahrzeug wird auch im Leerlauf relativ schnell warm.
Dieser Umstand läßt mich vermuten , daß der Zuheizer nicht mit der vollen Heizleitung arbeitet.

Weder der 😊 noch Webasto konnten mir vernünftige Antworten hinsichtlich der „richtigen“ Funktionsweise liefern.

Wäre um diesbezügliche Erfahrungen eurerseits sehr Dankbar.