

# Funktion Standheizung

Beitrag von „juma“ vom 14. Januar 2008 um 13:15

Servus,

## Zitat von Quaxi

[...]Nun meine Fragen:

- Wie lange lasst ihr die Standheizung laufen um eine „angenehme“ Innentemperatur zu erreichen z.B. Außentemperatur 0°C?

Da laut Betriebsanleitung empfohlen wird, daß die Laufzeit der Standheizung die gleiche Zeit betragen sollte wie die anschließende Fahrzeit. Da ich allerdings nur 10 min ins Büro habe und mir 10 min Heizzeit zu gering erscheinen, wurden ohnehin von mir bereits 20 min als Heizdauer gewählt.

•  
ich lass meine 30min laufen. Und da ist es mir ehrlich gesagt wurscht, wie lange die Zeit ist, die ich danach fahre. Spielt bei mir allerdings auch keine Rolle, da ich jede Woche 500km Autobahn fahre...

## Zitat von Quaxi

2. Mir ist aufgefallen, daß bei der Verwendung der Standheizung keine Auspuffgase aus dem Zuheizer entweichen. Bei „normalen“ betrieb qualmt der Zuheizer und das fahrzeug wird auch im Leerlauf relativ schnell warm.

Dieser Umstand läßt mich vermuten , daß der Zuheizer nicht mit der vollen Heizleitung arbeitet.

Hört sich auf alle Fälle nach Fehlfunktion an. Was steht in der Anzeige der Klimaanlage, wenn die SH läuft? Ist sie eventuell auf "Lüften" eingestellt?