

Wann wird der Wankausgleich aktiviert ?

Beitrag von „bluwe“ vom 21. Januar 2008 um 19:49

Hallo

könnte mir vorstellen das der Wankausgleich vor allem bei schnellem Lastenwechsel aktiviert wird unabhängig von der Dämpfereinstellung,oder wer weiß es genau?

