

Standheizung heizt nicht

Beitrag von „Kleinschmidt“ vom 30. Januar 2008 um 09:55

Das Display zeigt HE an.

Ich bin mir sicher, dass ich die richtige Taste für die Heizung und nicht für die Lüftung im aktiviere.