

Standheizung heizt nicht

Beitrag von „Thanandon“ vom 30. Januar 2008 um 10:44

Wenn die SH läuft , müsste auf der linken Seite unter der Fahrertür und Kotflügel der kleine Auspuff Abgase rausschicken und es müsste dort verbrannt riechen...ist das nicht der Fall, springt der kleine Heizmotor gar nicht erst an:

1. Sicherung checken

2. Ab zum 😊 Fehlerpeicher auslesen = zehner für die Trinkgledkasse 😊