

Standheizung heizt nicht

Beitrag von „Kleinschmidt“ vom 30. Januar 2008 um 17:30

Zum Hinweis,

nach den Abgasen an dem kleinen Auspuffrohr zu schauen, ist zu festzustellen, dass sich dort nichts tut: keine Abgase !!!!!!!

Ich habe den Eindruck, dass trotz Anzeige "HE" im Display die Heizung nicht arbeitet und nur irgend ein Gebläse kalte Luft ausströmen lässt.