

# Standheizung heizt nicht

Beitrag von „Thanandon“ vom 30. Januar 2008 um 17:52

damit ist klar das die sh gar nicht anspringt  
auf zum 😊

## Zitat von Kleinschmidt

Zum Hinweis,  
nach den Abgasen an dem kleinen Auspuffrohr zu schauen, ist zu festzustellen, dass  
sich dort nichts tut: keine Abgase !!!!!!!  
Ich habe den Eindruck, dass trotz Anzeige "HE" im Display die Heizung nicht arbeitet  
und nur irgend ein Gebläse kalte Luft ausströmen lässt.