

was macht mein dicker ??????

Beitrag von „rolf8467“ vom 4. Februar 2008 um 14:25

hallo

habe einen 3.0l diesel

mit luftfederung

meine frage.....

wenn den ausmache geht mal vornemal hinten
luft raus...und runter

jedesmal passiert was.....ich hab keine ahnung
was sich da tut

kann mir jemand sagen was da abgeht.....

oder hab ich eine falsche einstellung gewählt ???

danke für tipps