

# Was gehört unter die Kofferraumabdeckung ?

Beitrag von „Franks“ vom 5. Februar 2008 um 19:21

[Zitat von Billardmeister](#)

..der Kompressor..

Falls du den der Luftfederung meinst, der ist unter dem Fahrzeug in der Gegend unter dem Beifahrersitz montiert.

Der silberne Behälter links neben der Reserveradmulde ist einer der beiden Druckspeicher der LF, der andere befindet sich im Bereich unter dem Fahrersitz.

Gruß,

Frank