

# Abschalten RNS 510

**Beitrag von „hh“ vom 31. Mai 2008 um 21:48**

Hallo Andy,

das Ding schaltet sich nicht zwangsläufig mit der Zündung aus. Evtl. laufen da noch Kopiervorgänge oder dergleichen.

Beispielsweise wird die Navi DVD auf die Festplatte kopiert, was eine Zeit dauert (wenn auch sicher keine Woche). Vielleicht meint es, wenn eine DVD drin steckt, dass es einen Dateiabgleich machen muss um Updates zu erkennen. (Nimm doch evtl. mal die DVD raus).

Auch wenn Du Daten von der SD Karte kopierst, läuft dieser Vorgang so lange bis er fertig ist. Auch wenn das Auto aus und abgeschlossen ist.

Vielleicht macht das Ding ja auch noch andere Sachen im Hintergrund (z.B. Deine Positionsdaten an den BND übertragen oder Deine Kommunikationsdaten an die Telekom)

Grüße

hh