

# Wann wird der Wankausgleich aktiviert ?

Beitrag von „Sittingbull“ vom 9. Juli 2008 um 19:01

[Zitat von Hagenthaler](#)

WIE wird gedämpft (Steuerung durch Ventile) ?

Hallo Hagenthaler,

der Wankausgleich beim Dicken erfolgt passiv durch stärkere Stabilisatoren und aktiv durch eine speziell abgestimmte Dämpferregelung.

Grüße von Stephan 