

Reifendrucksensor einzeln

Beitrag von „dlu“ vom 19. Juli 2008 um 19:03

Ja, es ist möglich.

Im MFD auf Reifendruck gehen und ausschalten. Zumindest beim 2005er funktioniert es so.