

# Reifendrucksensor einzeln

Beitrag von „juma“ vom 19. Juli 2008 um 19:08

Servus,

[Zitat von abtv6](#)

Hallo ist es möglich die anzeige auszuschalten  
habe andere felgen montiert

zuerst mal herzlich willkommen bei uns im Forum! 🗨️

Ich hoffe, wir werden noch viel von Dir lesen!

Ja, es ist möglich die Anzeige auszuschalten:

Im Menübaum der MFA:

Im Hauptmenü den Punkt **Reifendruck** auswählen und dann **Sytem ein/aus**.

Das ganze hätte sich übrigens auch in der Bedienungsanleitung gefunden... 😊