

nass Belag

Beitrag von „green_pl“ vom 19. Juli 2008 um 21:56

[Zitat von dreyer-bande](#)

Hallo,
der Ablauf vom Wasserkasten vorne ist verstopft.
Das kannst Du sehen, wenn du die Verkleidung öffnest und mit der Taschenlampe hinein leuchtest.
Die Verkleidung im Motorraum!

Gruß

Hallo Hannes,

Heute habe ich geprueft, aber habe ich nicht gesehen. Wo ist genau der Wasserkasten? Im Motorraum? oder...

BG