

gebrannte CD'S laufen nicht!?

Beitrag von „Sebastian1988“ vom 12. September 2008 um 11:23

Hallo,

habe auch schon eine andere Rohling versucht.

Klappt einfach nicht " CD Lesefehler oder keine Audio CD" ist der fehler

Habe die Lieder als MP3 auf dem PC und wandle sie dann beim brennen in normales audio format, kann das der grund sein? eigtllich nicht oder?

Gibt es eine spezielle rohling sorte die er akzeptiert?

Danke