

Zuheizer deaktivieren

Beitrag von „charlywestie“ vom 8. Dezember 2008 um 13:12

Hallo,

der Zusatzheizer ist im Prinzip eine Standheizung mit veringierter Funktionalität. Diese funktioniert, wie der Name schon sagt, als Zusatzheizung und wird mit dem Kraftstoff aus dem Tank betrieben. Abhängig von der Aussentemperatur schaltet diese sich zu oder ab. Es ist notwendig eine Zusatzheizung bei modernen Dieselmotoren zu betreiben, da diese auf Grund ihres Wirkungsgrades nicht soviel Abwärme produzieren um den Innenraum zu heizen und die Motortemperatur im effizienten Bereich zu halten.

Also, entweder Heizung abschalten und frieren, Benziner kaufen, oder einfach losfahren und Kurzstrecken vermeiden.