

1. Dimmerfunktion Fussraumbeleuchtung 2. Luftfederung

Beitrag von „charlywestie“ vom 9. Dezember 2008 um 19:04

Hallo,

also die Dimmfunktion kannst Du über Einstellungen (Fahrzeug muss stehen) in der MFA konfigurieren.

Ein Absenken habe ich noch nicht feststellen können, habe allerdings noch nicht explizit drauf geachtet. Wieviel ist es denn?

Gruss
charly