

# Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „juma“ vom 14. März 2009 um 18:28

Servus,

[Zitat von diver2000](#)

Hast du es dann auch nur in ein oder zwei speziellen Gängen? Oder kommt es, wenn es auftritt, in verschiedenen Gängen vor?

Gruß Sven

bis jetzt bei mir nur im 4. verstellbar beim Rausbeschleunigen aus Ortschaften. Habe aber aufgrund des seltenen Auftretens auch nicht verstärkt drauf geachtet...muss ich mal tun...