

Heckklappe öffnet nicht

Beitrag von „Michael67“ vom 15. März 2009 um 17:28

Hi

Also, Deine Heckklappe wird ,wie bei mir, nicht automatisch geöffnet.

Wenn an der Fernbedienung die Entriegelung für die Heckklappe getätigt wird, blinken die Blinker (:D), danach kannst Du von außen nur die Heckklappe aufmachen. (Die Türen bleiben zu, und wenn die Heckklappe/fenster geschlossen wird) sind diese automatisch wieder geschlossen.