

# Heckklappe öffnet nicht

Beitrag von „juma“ vom 15. März 2009 um 17:47

Servus,

[Zitat von bluetrex](#)

Welche Funktion hat dann der Knopf für die Heckklappe im Innenraum?

keine. 😊

Einzig Funktion könnte sein, dass die Klappe entriegelt wird, wenn ansonsten die Fahrgastzelle verriegelt ist. Sprich, man kann ja einstellen, dass die Fahrgastzelle nach dem Losfahren automatisch verriegelt wird (Komfort-Schließung). Diese Verriegelung bleibt solange bestehen bis ich den Schlüssel abziehe oder manuel entriegele über den Wippschalter in der Türe. Eventuell löst sich aber auch die Klappe beim Betätigen des "Heckklappen-Tasters". Das müsste man mal ausprobieren.