

# Heckklappe öffnet nicht

Beitrag von „bluetrex“ vom 15. März 2009 um 17:47

[Zitat von charly-sl-300](#)

Der Knopf der Sichtbar wird wenn die Heckklappe (rechts oben) geöffnet ist, der ist zum schließen der Heckklappe.

Nein, ich meine den Knopf an der Tür auf der Fahrerseite, neben dem Knopf für den Tankdeckel (der übrigens problemlos aufspringt).