

Schlüssel steckt im Zündschloß und lässt sich nicht abziehen !!!!

Beitrag von „Blackhawk“ vom 3. April 2009 um 22:47

Hallo,

Den Schlüssel bekommst Du über die Not-Entriegelung raus.

Am Ring vom Zündschloß ist ein kleines Loch - eine aufgebogene Büroklammer reinstecken und mit ein Wenig Druck den Schlüssel entriegeln.

Solche Mucken macht er normalerweise nur, wenn die Batterie in den letzten Zügen liegt.

